Guía rápida
Guia rápido
Quick start guide


1
2
3
4
5


6
7
8
9
10
11
12
13
bq
Tesla 2 W10

1 **LED indicador de carga**
LED indicador de carga | Charge indicator light

2 **Cámara frontal**
Câmara frontal | Front camera

3 **Sensor de luz**
Sensor de luz | Light sensor

4 **Botón encendido/apagado**
Botão ligar/desligar | On/Off button

5 **Tecla de volumen**
Tecla de volume | Volume key

6 **Cámara trasera**
Câmara traseira | Rear camera

7 **Ranura MicroSD**
Ranhura MicroSD | MicroSD slot

8 **Toma de auriculares**
Tomada de auscultadores | Headphone jack

9 **Micrófono**
Microfone | Microphone

10 **USB**
USB | USB

11 **Micro-HDMI**
Micro-HDMI | Micro-HDMI

12 **Toma de corriente**
Tomada de corrente | Power jack

13 **Altavoces**
Altifalantes | Speakers

Insertar tarjeta MicroSD
Inserir cartão MicroSD | Insert MicroSD card



Tarjeta MicroSD no incluida
Cartão MicroSD não incluído | MicroSD card not included

No introduzcas ningún objeto punzante en el orificio del micrófono, podrías dañarlo
Não introduza nenhum objeto afiado no orifício do microfone, poderia danificá-lo | Do not insert any pointed objects into the microphone jack, as this may damage it

A

Encender
Ligar | Switch on

B

Apagar
Desligar | Switch off

ES **Para apagar el dispositivo mantén pulsado 2 s el botón de encendido/apagado. Si solo lo pulsas un instante, se apagará la pantalla pero no el dispositivo.**

PT Para desligar o dispositivo, mantenha o botão ligar/desligar carregado durante 2 s. Se pressionar momentaneamente apagará apenas o ecrã mas não o dispositivo.

EN To switch off the device, press and hold down the On/Off button for 2 s. If you only press the button briefly, without holding it down, the screen will turn off but the device will remain switched on.

C

Cargar
Carregar | Charge



D

Conexiones
Ligações | Connections



ES **La primera vez que enciendas el dispositivo deja que se agote la batería totalmente. Después realiza una carga completa (6 h aprox.).**

PT Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, deixe esgotar totalmente a bateria. A seguir, realize uma carga completa (6 h aprox.).

EN When you switch on the device for the first time, allow the battery to fully run down. Then charge it back up to its full capacity (about 6 h).

Activa la versión de prueba de Office 365 desde la aplicación Obtener Office. Para descargar el manual completo, visita:

Ative a versão de teste do Office 365 a partir da aplicação Obter o Office. Para transferir o manual completo, visite:

Activate the trial version of Office 365 from the Get Office application. To download the full manual, go to:

www.bq.com/downloads

Windows 10 Office 365

www.bq.com
www.mibqyyo.com